


バンプストッパー取付要領書

BUMPSTOPPER Installation Instructions

本書はバンプストッパーを取り付ける場合の要領と取扱いについて記載しています。
 取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。


部品構成




構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
バンプストッパー BUMP STOPPTER	2
ロックタイト LOCTITE	1

取付要領

図中や文中の 数字は構成部品のナンバー、 数字は作業の順番を示しています。



- ・純正バンプストッパーを取外します。
- ・バンプストッパー のボルト部に付属のロックタイト を塗布する。



- ・バンプストッパー を取り付けます。

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370 3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586 1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
 ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
 URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp